





QCY



QCY-T2C


Tartalom



tok + töltő

A fejhallgató aktiválása


Az aktiváláshoz helyezze mindkét fejhallgatót a tokba. Megjegyzés: Ha a fejhallgató nem ismeri fel a töltést, kérjük, töltsse be a tokot USB-n keresztül.



TWS párosítás

Az aktiváláshoz helyezze mindkét fejhallgatót a tokba. Vegye le őket, és a fejhallgatók automatikusan bekapcsolnak és csatlakoznak egymáshoz. A jobb oldali kézibeszélő automatikusan párosítási üzemmódba lép, amikor a bal oldali kézibeszélő LED-je kialszik. A mobiltelefonon keresse meg a QCY-T2C_R készülékeket, hogy csatlakoztassa a fejhallgatóhoz.

(Ha a fejhallgató nem akar párosítani, próbálja meg a következő lépéseket).



Vegye ki mindkét kézibeszélőt, kapcsolja ki őket, és tartsa lenyomva az MFB-t 20 másodpercig, vagy amíg a LED-lámpák pirosra és fehérre nem váltanak. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva az MFB-t 1 másodpercig (a LED-ek kétszer piros és fehér színben világítanak). A fejhallgató bekapcsoláskor automatikusan párosodik. A jobb oldali kézibeszélő automatikusan párosítási üzemmódba lép, amikor a bal oldali kézibeszélő LED-je kialszik. A mobiltelefonon keresse meg a QCY-T2C_R készülékeket, hogy csatlakoztassa a fejhallgatóhoz.

Jellemzők



Tartsa a címet.

Bekapcsolás

1. módszer: Vegye ki mindkét kézibeszélőt, és automatikusan bekapcsol (a LED-ek fehérén világítanak).

2. módszer: Tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a bekapcsoláshoz (a LED-ek fehérén világítanak).

Kapcsolja ki

Tartsa lenyomva az MFB gombot 3 másodpercig a kikapcsoláshoz (a LED 2 másodpercig pirosan világít).

Hívás figyelmen kívül hagyása


Tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a telefonhívás figyelmen kívül hagyásához.

Hangforrás váltás

Beszélgetés közben tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a hang váltásához a mobil és a fejhallgató között.

Hangalapú asszisztens

Várakozás közben tartsa lenyomva az MFB gombot 1 másodpercig a hangalapú asszisztens (pl. Siri) aktiválásához.




Hívásfogadás

Nyomja meg az MFB gombot a bejövő hívás fogadásához, és nyomja meg újra a hívás befejezéséhez.

Lejátszás/szünet

Ha a zene lejátszása folyamatban van, nyomja meg az MFB gombot a leállításhoz, majd nyomja meg újra a folytatáshoz.



Mute

Hívás közben nyomja meg kétszer az MFB gombot a hang elnémításához.

Görgetés egy zeneszámban

Zenelejátszás közben nyomja meg kétszer az MFB gombot a jobb/bal kézibeszélőn a dal gyors elő- és visszatekeréséhez.

Egy kézibeszélő újracsatlakoztatása

Egyetlen kézibeszélő csatlakoztatása (a LED fehéren világít) és nyomja meg az MFB gombot a kézibeszélő újbóli összekapcsolásához az utoljára csatlakoztatott kézibeszélővel.

A kézibeszélő töltése

A töltéshez helyezze a fejhallgatót a tokba (a töltőcsapoknak érintkezniük kell). A fejhallgatón lévő LED pirosan világít töltés közben, és 60 másodpercig fehéren világít.

A tok feltöltése

Töltse fel a tokot az USB-kábel segítségével.

A tokon lévő LED zöld színben villog a töltés alatt, és folyamatosan zöld színben világít, amikor a töltés befejeződött.

Paraméterek

Modell: In1852

Hatótávolság: 10m (akadálymentes)

BT verzió: V5.0

Töltési idő: kb. 2 óra

Várakozási idő: kb. 120 óra

Zenelejátszási idő: kb. 4 óra

Akkumulátor üzemmód: li-ion

BT profiles: HFP/HSP/A2DP

Akkumulátor kapacitás (tok): 3.7V 800mAh

Bemenet (eset): 5V=800mA

Tanácsadás

1. A fejhallgató használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást.
és őrizze meg a jövőbeni használatra.
2. A fejhallgatót az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
3. Kérjük, töltsse fel a fejhallgatót, ha legalább két hétig nem használta.
4. Kérjük, csak erre a célra szolgáló töltőket használjon.
5. Ha a telefon nem érzékeli a fejhallgatót, ellenőrizze, hogy párosítási módban van-e. A fejhallgató megszünteti a párosítást, ha hosszú ideig nincs csatlakoztatva; ha a telefon hibát jelez - kérjük, kapcsolja vissza.

Megjegyzések

1. Kérjük, a sérülések elkerülése érdekében soha ne szerelje szét a fejhallgatót, és ne próbálja meg módosítani azt.
2. Kérjük, ne tárolja a fejhallgatót szélsőséges hőmérsékleten (0 fok alatt vagy 45 fok felett).
3. Ne tartsa a jelzőt gyermek vagy háziállat szeméhez közel.
4. A teljesítményproblémák és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket zivatar idején.
5. Ne tisztítsa a fejhallgatót maró vegyszerekkel.
6. Kerülje a vízzel való érintkezést.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a tisztítóműben vagy a termék beszerzési helyén lévő üzletben lehet kérni.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezeti kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt idővel és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.